

Kurzanleitung 2N a/b Türsprechstelle ENTRYCOM

Vorgang der Konfiguration einer Sprechstelle mit 2 Tasten auf einer Elmeg ICT-Anlage.

1)

Sprechstelle wird über die LINE Klemmen an einem analogen Port der Anlage angeschlossen. (zb.: 47)

2)

Mit einem Telefon dann diese Nebenstelle anrufen.

Es wird die Türsprechstelle automatisch abheben und die Gegensprechfunktion ist gegeben. Durch drücken von zweimal die „0“ wird das Tür-Relais kurz geschlossen.

3)

Um nun den Klingeltastern Rufnummern zuzuweisen geht man so vor:

Während dem Gegensprechen den Code zum ProgrammierEinstieg eingeben:

12345 dann 01(für Taster1) * N * # (N= Nebenstelle oder Team der Telefonanlage)

Beispiel 1.Taster konfigurieren:

Türstelle 47 anrufen -> *12345* 01* 99 * #

Beispiel 2.Taster konfigurieren:

Türstelle 47 anrufen -> *12345* 02* 98 * #

4)

Die Besetzttonerkennung muß noch der Telefonanlage angepasst werden.

Im Beispiel die Parameter für die ELMERG ICT-Anlagen:

12345 942 * 10 * #

12345 943 * 80 * #

12345 944 * 50 * #

12345 945 * 2 * #

weitere Parameter-Codes finden Sie in der Anleitung auf Seite 36