

Hinweis - Tricks - Eigenheiten beim Programmieren der SPM 1000 und Twin SAT-Module

Eigentlich stünde im Handbuch alles Wissenswerte drinnen - Trotzdem einige Tips, da immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden:

- LNC-Speisespannung pro Modul bei Bedarf Einschalten (siehe Kreis)
- Zuerst die Modulatoren programmieren - nachfolgend die SAT-Module
- Die Programmeinstellungen für beide Kanäle A und B werden nur auf dem Videoausgang Kanal A angezeigt.
- Bei den SAT-Modulen die richtige Eingangs-Frequenz einstellen !!!
Eingangsfrequenz = Empfangsfrequenz - Oszillatorfrequenz d.h.
bei Programme im LOW - Bereich (10.7-11,7) Empfangsfrequenz - 9.750 (LO)
(Beispiel: "Bibel-TV" 10832 - 9750 = Eingabe 1082)
bei Programme im HIGH - Bereich (11.7-12,7) Empfangsfrequenz - 10.600 (LO)
(Beispiel: "ORF" 12692 - 10600 = Eingabe 2092)
- Bei codierten Programmen sind jeweils für A und B eine eigene Karte notwendig. (z.B.: 2 ORF-Karten)
- Sonst Programmierung exakt nach Buch mit den richtigen Parameter.
- Richtiger Anschluss des LNC und der Modulatoren

